



PALLET DA N. 40 pz.
Kg1250 ca.

DESCRIZIONE BASAMENTO

Basamenti in Cls Armato per recinzione provvisoria

SCHEMA DI POSA

Il plintino va posizionato nell'apposita area destinata ad essere delimitata dalla recinzione mobile, messi a terra in modo equidistante in misura del pannello.

INDICAZIONI DI POSA IN SICUREZZA

Per la movimentazione e la posa in opera si raccomanda di usare gli appositi mezzi di sollevamento prescritti dalle nuove norme sulla sicurezza Decreto Legislativo 81/2008. Si devono utilizzare per spostare i bancali (pallet), bloccare i manufatti durante gli spostamenti: imbragature oppure appositi mezzi meccanici dotati di forche (es. carrelli)



BASAMENTO IN CLS PER RECINZIONE PROVVISORIA - RU

APPROVATO DA: S. ALFONSO / Arch. Angeli
EMESSO DA: Geom. Gallucci

REV DATA: 28-11-25